

**SKRÓCONA INSTRUKCJA WYKONYWANIA NAPRAW
MEMBRANY W SYSTEMIE HYPERTECTUM****KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA:**

1. Dokładnie umyj, a następnie wysusz aplikowaną powierzchnię
2. Na zadany obszar zaaplikuj pędzlem lub wałkiem podkład gruntujący UNIVERSAL PRIMER (150 ml na 1 m²) i poczekaj do wyschnięcia (ok. 2h)
3. Wklej geowłókninę wzmacniającą wraz z pierwszą warstwą Hypertectum AR Black (geowłóknina musi być całkowicie przesączona) oraz odczekaj do pełnego utwardzenia (ok. 24h); min. zużycie 1 kg na 1 m²
4. Zaaplikuj wierzchnią warstwę membrany Hypertectum AF Grey; zużycie min. 0,8kg na 1 m²

UWAGI:

Powierzchnia do aplikacji musi być czysta i sucha.

Nie należy przeprowadzać żadnych prac aplikacyjnych lub naprawczych w temperaturach powyżej 30°C i poniżej 5°C.

**W przypadku pytań lub zagadnień nieujętych w niniejszej instrukcji należy dokonywać
uzgodnień z Wykonawcą**

Kontakt pod nr telefonów (pon – pt w godz. 8:00-16:00) :

601 743 142

601 746 943

602 775 303

oraz pod adresami mailowymi: ppiatenko@hypertectum.pl

techniczny@hypertectum.pl