

SKRÓCONA INSTRUKCJA ODŚNIEŻANIA DACHU POKRYTEGO MEMBRANĄ HYPERTECTUM

Firma odśnieżająca dach przed przystąpieniem do prac powinna stworzyć schemat kolejności odśnieżania dachu i uzyskać aprobatę osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego (ASSECO Data Systems S.A.).

Najważniejsze zalecenia:

- śnieg z dachu usuwać należy ręcznie,
- odśnieżanie należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do zlodowacenia śniegu oraz do ponadnormatywnego obciążenia dachu,
- prace należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do mechanicznego uszkodzenia pokrycia,
- prace należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP (zgodnie z wewnętrzną instrukcją o BHP),
- w przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10 cm, można zastosować zgarnianie przy użyciu szufli do odśnieżania (wyłącznie o plastikowych krawędziach). Czynność zgarniania śniegu należy wykonywać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę 3-7 cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić membrany,
- odśnieżanie dachu powinno być wykonywane w sposób wykluczający przyzwanie śniegu,
- dach należy odśnieżać pasami rozpoczynając od kalenicy – w kierunku atyki sukcesywnie usuwając śnieg poza dach.

Najważniejsze obostrzenia:

- zabrania się stosowania soli odładzających lub innych środków chemicznych w celu przyspieszenia topnienia śniegu / lodu na powierzchni dachu (ich zastosowanie może się odbyć jedynie za zgodą i po akceptacji pracowników Hypertectum),
- nie należy dopuszczać do tworzenia kilkusobowych zespołów roboczych pracujących w jednej zwartej grupie czyszczących (przy dużej masie zalegającego śniegu zaleca się, aby pracownicy odśnieżający dach pracowali w odległości co najmniej kilka metrów od siebie).
- nie wolno transportować śniegu po powierzchniach nieodśnieżonych.
- nie należy dopuszczać do zalegania śniegu w strefach gromadzenia worków śnieżnych np. przy atykach i urządzeniach dachowych.
- z uwagi na fakt, że roztopiający się śnieg może tworzyć bryły lodowe mogące ulegać cyklicznym roztopieniom i zamarzaniom, dach należy odśnieżać pozostawiając warstwę zmarzłego lub ubitego śniegu, która chroni powierzchnię pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku pytań lub zagadnień nieujętych w niniejszej instrukcji należy dokonywać uzgodnień z Wykonawcą

Kontakt pod nr telefonów (pon – pt w godz. 8:00-16:00) :

601 743 142

601 746 943

602 775 303

oraz pod adresami mailowymi: ppiatenko@hypertectum.pl

techniczny@hypertectum.pl